

Vor der MONTAGE sorgfältig lesen und beachten!

EINBAUANLEITUNG

für ALLEMANN-Garagentore und Nebentüren

Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung der Einbauanleitung schließt jegliche Gewährleistung aus!

- 1) **ZUSAMMENBAU** des Holzstocks (nur bei Toren **größer** als 150/200cm)
Türen und Tore **kleiner** als 150/200 cm werden **komplett** angeschlagen geliefert, hier entfällt der Zusammenbau des Holzstocks.

Der Stock wird an den Ecken mit den Dübeln zusammengesteckt und mit der mitgelieferten Torxschrauben 6x120 fest verschraubt. (Fig.1)

Die verzinkte Winkelschiene 30/30 wird,

- bei Toren mit **Einfachfalz** von **unten**,

(Fig.2a)

- bei Toren mit **Doppelfalz** von **vorne**,

(Fig.2b)

in die Ausfräsung am Stock eingesteckt und ebenfalls an den vorgebohrten Löchern mit je 2 Torxschrauben 5x60 fest verschraubt.

Türen und Tore **kleiner** als 150/200 cm werden **komplett** angeschlagen geliefert, hier entfällt der Zusammenbau des Holzstocks.

- 2) **SETZEN** des Holzstocks

Mit Montagelaschen in Laibung:

Die mitgelieferten Montagelaschen, vor dem Setzen des Holzstocks, mit je einer Schraube am Holzstock befestigen.

Nach dem Setzen und Ausrichten die Montagelaschen am Bauwerk mit Rahmendübeln/Schlüsselschrauben befestigen. (Fig.5)

Den zusammengebauten Holzstock in die Maueröffnung setzen, ausrichten und provisorisch auskeilen.

Bei Toren **größer** als 150/200 cm anschließend die Torblätter einhängen.

Bei **Doppelfalz** die mitgelieferten **Bolzen** in die Objektbänder einschieben.

(Beschreibung und 3D-Verstellung zu den Objektbändern anbei!)

Die so gesetzten Türen/Tore nun **ausrichten**, und zwar so, dass der Luftspalt zwischen Blatt und Holzstock überall **parallel** verläuft.

Erst wenn die Blätter zum Holzstock **exakt** abgestimmt sind, darf der Holzstock **endgültig** fest eingebaut und **verschäumt** werden! (Fig.3)

Mit Winkeln:

Den Holzstock vorbohren und mit den mitgelieferten Winkeln und Schlüsselschrauben befestigen. (Fig.6)

Den Holzstock setzen wie oben beschrieben.

Mit Rahmendübel/Schlösserschrauben:

Den Holzstock setzen wie oben beschrieben.

Den Holzstock vorbohren und mit den mitgelieferten Rahmendübeln befestigen.

Die Schraubköpfe nach Bedarf mit Kunststoffkappen abdecken (Fig.4)

Wichtig!

EINBAUFEHLER **beeinträchtigen** die dauerhafte FUNKTION!

- 3) **ANBAU** der Drücker (wenn mitbestellt)
Stellschrauben in Wechselstift einschrauben, Stift einschieben.
Drücker auf Stift aufstecken, Madenschraube anziehen.

- 4) **ANBAU** des Profilzylinders (wenn nicht mitbestellt)
Schrauben der Schilder/Rosette leicht lösen, Zylinder durchstecken,
PZ-Stellschraube von vorne eindrehen, Schrauben wieder anziehen.

- 5) **ACHTUNG!** Eine gute Oberflächenbehandlung schützt Türen/Tore auf Dauer !

