

Vor der MONTAGE sorgfältig lesen und beachten!

EINBAUANLEITUNG

für ALLEMANN-Türen und -Tore mit Holzstock

Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung der Einbauanleitung schließt jegliche Gewährleistung aus!

- 1) **ZUSAMMENBAU des Holzstocks** (nur bei Toren größer als 150/200cm)
Türen und Tore kleiner als 150/200 cm werden **komplett** angeschlagen geliefert, hier entfällt der Zusammenbau des Holzstocks.

Der Stock wird an den Ecken mit den Dübeln zusammengesteckt und mit der mitgelieferten Schraube 6x180 fest verschraubt. (Fig.1)

Die verzinkte Winkelschiene 30/30 wird,

- bei Toren mit **Einfachfalz** von **unten**,

(Fig.2a)

- bei Toren mit **Doppelfalz** von **unten**,

(Fig.2b)

in die Ausfräsung am Stock eingesteckt und ebenfalls an den vorgebohrten Löchern mit je 2 Schrauben 5x40 fest verschraubt.

Türen und Tore kleiner als 150/200 cm werden **komplett** angeschlagen geliefert, hier entfällt der Zusammenbau des Holzstocks.

- 2) **SETZEN des Holzstocks**

Den zusammengebauten Holzstock in die Maueröffnung setzen, waagrecht ausrichten und provisorisch auskeilen.

Anschließend die Torblätter einhängen.

Bei **Doppelfalz** die mitgelieferten **Bolzen** in die Bänder einschieben.

Die so gesetzten Türen/Tore nun **ausrichten**, und zwar so, dass der Luftspalt zwischen Blatt und Holzstock überall **parallel** verläuft.

Erst wenn die Blätter zum Holzstock **exakt** abgestimmt sind, darf der Holzstock **endgültig** fest verschraubt und muss **verschäumt** werden! (Fig.3)

Mit Winkeln:

Den Holzstock vorbohren und mit den mitgelieferten Winkeln und Schlüsselschrauben befestigen.

(Fig.6)

Den Holzstock setzen wie oben beschrieben.

Mit Rahmendübel:

Den Holzstock setzen wie oben beschrieben.

Den Holzstock vorbohren und mit den mitgelieferten Rahmendübeln befestigen.

(Fig.4)

Wichtig!

EINBAUFEHLER **beeinträchtigen** die dauerhafte FUNKTION!

- 3) **ANBAU der Drücker** (wenn mitbestellt)
Stellschrauben in Wechselstift einschrauben, Stift einschieben.
Drücker auf Stift aufstecken, Madenschraube anziehen.
- 4) **ANBAU der Zuhaltungsgriffe** (wenn mitbestellt)
siehe **inliegende** Einbauanleitung
- 5) **ANBAU des Profilzylinders** (wenn nicht mitbestellt)
Schrauben der Schilder/Rosette leicht lösen, Zylinder durchstecken,
PZ-Stellschraube von vorne eindrehen, Schrauben wieder anziehen.
- 6) **ACHTUNG!** Eine gute Oberflächenbehandlung schützt Türen/Tore auf Dauer !

